Пульт дистанционного управления SMART TV Magic Remote MR700i.

Модель MR700i подходит для большинства типов умного телевидения, кроме нескольких функций.

Простой щелчок, указатель, пролистывание для переключения каналов, поиск чего-то нового и многое другое.

Пульт дистанционного управления MR700i можно также использовать для управления подключенными устройствами. Затрачивайте меньше времени на навигацию в запутанном меню и на жонглирование несколькими пультами дистанционного управления и получайте больше удовольствия от просмотра программ.

MR700i — это альтернативный вариант пульта без голосовой функции.

A. Подключение пульта

1.Подключите USB приемник к USB -разъему телевизора, на экране появится символ подключения.

2.Нажмите «кнопку-колесо ОК» и удерживайте ее порядка 3 секунд, на пульте замигает светодиод.

3.Направьте пульт на USB-приемник, светодиод замигает 3 раза, а затем погаснет, подключение пульта завершится, на экране появится указатель.

** Если в некоторых типах телевизоров после подключения к USB разъему отсутствует какая-либо реакция, попробуйте подключить приемник к другим USB-разъемам.*

B. Указатель

Для того чтобы «указатель» опять отобразился на экране, нажмите на кнопку со стрелкой. Можно слегка встряхнуть пульт вправо и влево, чтобы проконтролировать направление.

Если нажимать на кнопки направления (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО) при использовании указателем, он исчезнет с экрана.

C. Обычное инфракрасное дистанционное управление (Деактивация пульта)

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «HOME (НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) » и «BACK (НАЗАД) » порядка 5 секунд, чтобы отключить пульт дистанционного управления от телевизора, светодиод замигает 3 раза, а затем погаснет. Пульт MR700i будет работать как обычный пульт инфракрасного дистанционного управления.

**После подключения пульта кнопки направления (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО), Scroll up (ПРОКРУТКА ВВЕРХ), Scroll down (ПРОКРУТКА ВНИЗ). КОЛЕСО (ОК) , Pointer (УКАЗАТЕЛЬ) будут в нем использоваться, а остальные функциональные кнопки будут использоваться в обычном пульте инфракрасного дистанционного управления.*

О. Метод функции обучения для ТВ-приставки

С функциями этих кнопок можно ознакомиться в меню настройки дистанционного управления.

ПИТАНИЕ ТВ-ПРИСТАВКИ -> ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАНОМ -> Фокус

1.Перейдите в режим обучения нажатием кнопок «HOME (НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) ®. »и «Q.SETTINGS (шестеренка)»

2.Установите пульты по направлению друг к другу, расстояние между ними должно составлять 2-5 см.

3.Нажмите на кнопку, функции которой вы хотите обучить в модели MR700i , при этом замигает светодиод.

4.Нажмите на соответствующую кнопку в меню настройки, светодиод замигает 3 раза, затем продолжит светиться.

5.Аналогичным образом обучайте функции других кнопок

6.По завершении обучения нажмите на кнопку «HOME (НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)» для выхода из режима и сохранения данных.