Двухканальный пульт ДУ **Nice FLO2R-S** (433,92 МГц) с динамическим кодом применяется для управления системами автоматизации ворот фирмы Nice, оснащенной радиоприемниками SMXI, FLOX1R, FLOX2R, FLOXIR, FLOXI2R. Благодаря наличию двух каналов можно управлять двумя устройствами (воротами, шлагбаумами)

Технические характеристики:

- Частота: 433.92МГц;
- Количество кодовых комбинаций :4,5 млрд.;
- Потребляемый ток в режиме работы: 25 мА;
- Элемент питания: 12В, тип 23А;
- Температура эксплуатации: -20…+55ºС;
- Класс защиты корпуса: IP30;
- Дальность действия :150 - 200 м;
- Габаритные размеры: 72×40×15мм;
- Вес :29 г.

<u>Программирование и запись в приемник.</u>

1й Способ – Программирование всех кнопок пульта одновременно.

1. На приемнике зажать клавишу на 3-4 сек., после чего индикатор загорится красным цветом. Это свидетельствует о том, что приемник находится в режиме программирования.

2. На пульте ДУ Flo2R-S зажать клавишу на 3-4 сек., после чего индикатор на приемнике мигнет 3 раза. Это означает, что пульт успешно опознан и записан в приемник.

3. После этого приемник будет находиться в режиме программирования еще 10 сек, в течение этого времени, по необходимости, можно записать еще несколько пультов. После истечения времени (10 сек.) приемник запомнит все прописанные на него пульты ДУ и все кнопки на каждом пульте.

2й Способ – Программирование одной (нужной) кнопки пульта.

1. На приемнике нажать клавишу один раз (задержка менее чем на 1 сек.). Повторить пункты 2 и 3. В результате одна кнопка на пульте будет работать в режиме

Пошагового управления, а остальные имеющиеся кнопки можно программировать на любые другие функции, либо устройства автоматики Nice.

Программирование без использования приемника ДУ (с пульта на пульт).

Запрограммировать пульт радиоуправления Flo2R-S также можно дистанционно, при помощи уже записанного ранее пульта. В результате кнопка «нового» пульта скопирует команду с кнопки «старого» пульта.

1. Зажмите нужную кнопку НОВОГО пульта на 5 сек., затем отпустите,
2. Нажмите (не зажимая) кнопку на СТАРОМ пульте 3 раза,
3. На НОВОМ пульте нажмите ту же кнопку 1 раз и отпустите. Кнопка пульта записана и выполняет те же команды, что и кнопка старого пульта.

Проверка заряда батареи

Встроенной батареи питания хватает примерно на 2-3 года эксплуатации. Проверить уровень состояния батареи можно в любой момент и с помощью светового индикатора определить заряд батареи. Для этого нужно нажать на любую кнопку:

• если батарея заряжена, световой индикатор начнет вспыхивать сразу же после нажатия,
• если батарея разряжена, световой индикатор начнет вспыхивать сразу же, но код начнет передаваться спустя полсекунды (в этом случае рекомендуется заменить батарею),
• если батарея разряжена, световой индикатор начнет мигать спустя полсекунды, но передачи сигнала не последует (в этом случае необходимо незамедлительно заменить батарею).